

Anwendungsbeispiele für einen 4-Kanal-Wandsender

Dieser Rolladen wird betätigt, wenn der Schiebeshalter links steht.

Dieser Rolladen wird betätigt, wenn der Schiebeshalter rechts steht.

Dieser Rolladen wird betätigt, wenn der Schiebeshalter links steht.

Diese Rolladengruppe wird betätigt, wenn der Schiebeshalter rechts steht.

Einzel – Zentral
Gruppe – Zentral
Gruppe – Gruppe
nur Einzel
nur Gruppe
nur Zentral

Sendeteil abnehmen

Halterahmen an die Wand kleben oder schrauben

nach allen Einstellarbeiten wird das Sendeteil wieder aufgesteckt

eigene Codierung am Muttersender über die Dip-Schalter 1 bis 7 einstellen. 8 + 9 haben keine Funktion

WICHTIG!
Für jeden einzeln zu bedienenden Rolladen muss eine andere Codierung verwendet werden. Ebenso müssen sich die Codierungen von Gruppen und Zentral unterscheiden.

Technische Daten:
4-Kanal-Sender
433 MHz
Codierungen erlernbar
Batterie: 3V Typ DL2032

Funkcodierungen lernen

Der Sender ist im Lieferzustand auf die selbe Werkscodierung eingestellt wie jeder Muttersender.

Schiebeshalter in die gewünschte Stellung schalten (z.B. für Einzelbed.)

Wenn zusätzlich Gruppen- oder Zentralbedienung programmiert werden soll

Schiebeshalter in die gewünschte Stellung schalten

ca. 3 Sec. drücken-LED leuchtet für ca. 1 Sec.

Muttersender (z.B. für Einzel) an die Markierung „2“ des Wandsenders halten

innerhalb von 10 Sec. Auf-Taste am Muttersender drücken und gedrückt halten

innerhalb von 10 Sec. zusätzlich die Auf-Taste am Wandsender betätigen - LED leuchtet für ca. 1 Sec.

Vorgang mit der Ab-Taste wiederholen

ca. 3 Sec. drücken-LED leuchtet für ca. 1 Sec.

anderen Muttersender (z.B. für Zentral), oder gleichen Muttersender mit geänderter Codierung an die Markierung „2“ des Wandsenders halten

innerhalb von 10 Sec. Auf-Taste am Muttersender drücken und gedrückt halten

innerhalb von 10 Sec. zusätzlich die Auf-Taste am Wandsender betätigen - LED leuchtet für ca. 1 Sec.

Vorgang mit der Ab-Taste wiederholen

Funkcodierungen ändern:

Wie oben beschrieben, bereits eingelernte Codierungen werden dabei überschrieben.

Funkcodierung löschen

Schiebeshalter in die gewünschte Stellung schalten

ca. 3 Sec. drücken-LED leuchtet für ca. 1 Sec.

beide Tasten nochmals kurz drücken

innerhalb von 10 Sec. die zu löschende Taste am Wandsender kurz betätigen-LED leuchtet für ca. 1 Sec.

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktserie den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen.
Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter www.siral.de.